

Safire 21Di Mobile

TEHDASPAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Safire 21Di
- Polttoainetankki n. 2l
- Akku n. 20Ah (AGM)

KÄYTTÖÖNOTTO

- Lataa akku tarvittaessa esim. Defa SmartCharge 12V/4A, suoraan pistokkeesta tai "hauenleuoilla" huoltoluukun takaa (lämmittimen takuu 3 vuotta ei koske akkua)
- Täytä polttoainesäiliö n. 2l esim. Neste Pro Diesel ja avaa käytettäessä korkissa oleva ilmaruuvi.
- Kytke päävirta (ON) laitteeseen, jos laite on useamman päivän käyttämättä/lataamatta, kytke päävirta pois (OFF), **HUOM! vasta jälkijähdytyksen (n. 6 min) jälkeen!**

KÄYTTÖ

- Lämmitin käynnistyy kytkimen HEAT-asennossa, VENT-asennossa tuuletus, lisätiedot lämmittimen manuaalissa.
- Käytettäessä laitetta sisätiloissa, savukaasut on syytä johtaa ulos, esim. Safire runkoläpiviennillä (2250) sekä savukaasuletkulla (2251).
- Laite sijoitettuna ulos, riittää että laitteessa on tehdasasennettu savukaasuputki ja tällöin lämmin ilma voidaan johtaa lämmitettävään tilaan esimerkiksi APK-letkulla, supistamalla 2 x 60 mm lähdöt 1 x 75 milliseksi.